

- Możliwość podłączenia bramofonu
- Możliwość podłączenia aparatów analogowych nieiskrobezpiecznych (poza strefą zagrożenia wybuchem)

W przypadku zastosowania telefonu sygnalizatorów IKAR dodatkowo poszerzymy naszą funkcjonalność o:

- Możliwość prowadzenia nasłuchu otoczenia wybranego aparatu
- Możliwość rozgłaszania komunikatów mówionych indywidualnie przez maszynistę lub nagranych wcześniej dla pojedynczego lub całej grupy aparatów
- Możliwość stworzenia przez maszynistę grupowych alarmów dla wybranych aparatów lub grup aparatów
- Umożliwia podpięcie do aparatu IKAR do 4 czujników dwustanowych, których stan pracy sygnalizowany jest na pulpicie maszynisty
- Umożliwia uruchomienie przez maszynistę (automatycznie lub ręcznie) dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych (np. tablic ostrzegawczych) podłączonych do aparatu IKAR poprzez wyjścia dwustanowe
- Możliwość zdalnego programowania aparatów (numery, soft, komunikaty, itp.)
- Możliwość wyświetlania na wyświetlaczu aparatów: aktualnej godziny; numeru własnego; numeru lub nazwy abonenta wywołującego (CLIP), numeru abonenta wybieranego, lokalizację zabudowy aparatu.
- Możliwość kontrolowania na bieżąco stan i aktualne działanie aparatu m.in.: otwarcie komory głównej; otwarcie komory przyłączeniowej; odłączenie linii od aparatu; awarie; niski stan baterii



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-15